

LANDY 2015/2108 단축명령 목록

메뉴명	기능명	단축 명령어
랜디 도구	MtextToText	MTT
랜디 도구	TextToMtext	TTM
랜디 도구	객체 Z값 0	MBZ
랜디 도구	객체 색상 Bylayer 변경	CACL
랜디 도구	그룹	MG
랜디 도구	그룹해제	RG
랜디 도구	길이/면적계산	CBC
랜디 도구	단어목록	LL
랜디 도구	대소문자 변경	CHC
랜디 도구	도면층 객체복사	LCO
랜디 도구	도면층 객체삭제	LDE
랜디 도구	도면층 객체이동	LMO
랜디 도구	도면층 필터삭제	ELF
랜디 도구	블록 변경	CB
랜디 도구	블록 색상 변경	LAC
랜디 도구	블록 속성 문자 변경	ATMA
랜디 도구	블록 속성 문자 삭제	ATME
랜디 도구	블록문자 변경	BTA
랜디 도구	사용자 블록	BI
랜디 설정	단축명령설정	EW
랜디 설정	데이터베이스변환(하위버전)	CLD
랜디 설정	로그아웃	OUT
랜디 설정	로그인	ON
랜디 설정	비밀번호 변경	CPW
랜디 설정	섹터 설정	STX
랜디 설정	홈페이지	HM
랜디 설정	환경설정	WW
랜디 수량표	녹지구적표	DHA
랜디 수량표	대지구적표	MM
랜디 수량표	마운딩체적	DMV
랜디 수량표	수량총괄표	LQF
랜디 수량표	수량표	QT
랜디 작도	경계석	BDP
랜디 작도	복사 배치	CD
랜디 작도	수목	TT
랜디 작도	시설물	SDL
랜디 작도	작도현황	LLL
랜디 작도	초목 곡선 그리기	VG
랜디 작도	포장	PP

랜디 작도	웬스	FD
랜디 편집	객체 교체	TC
랜디 편집	객체 도면층 변경	LCH
랜디 편집	객체 복사	GC
랜디 편집	객체 삭제	GE
랜디 편집	객체 선택 분리	AG
랜디 편집	객체 속성 복사	XC
랜디 편집	객체 속성 삭제	LXE
랜디 편집	객체 수량 변경	ALH
랜디 편집	객체 이동	GM
랜디 편집	객체 전체 분리	AOAO
랜디 편집	객체 찾기	STF
랜디 편집	도면종류/구분변경	CDO
랜디 편집	마지막 객체찾기	ZL
랜디 편집	손상된 랜디 속성 삭제	RXP
랜디 편집	수목(블록) 그림자 변경	RB
랜디 편집	수목(블록) 밀도 변경	TD
랜디 편집	수목(블록) 심벌 변경	TBF
랜디 편집	수목(블록) 연결/인출선 재부착	DD
랜디 편집	수목(블록) 연결선 재부착	DTI
랜디 편집	수목(블록) 이동	EM
랜디 편집	수목(블록) 제거	EE
랜디 편집	수목(블록) 추가	AB
랜디 편집	수목(블록) 축척 변경	LBS
랜디 편집	인출 문자 크기 변경	LTT
랜디 편집	인출선 부착(총수량)	LPTT
랜디 편집	인출선 재부착	AT
랜디 편집	인출선 통합(다른규격)	LU
랜디 편집	인출선 통합(동일규격)	OG
랜디 편집	캐드 수목(블록) 변환	UTB